Panasonic®

品番 SL-J905/SL-J910

ポータブル CD プレーヤー Portable CD player

取扱説明書 **Operating Instructions**



保証書別添付



大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■ご使用の前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。 ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。

スピーカーで聞く

スピーカーまたはインサイドホンで聞くことができます。同時には聞けません。 MP3 **の再生**

本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。MPEG Audio Layer3音声圧縮 技術は、Fraunhofer IIS および THOMSON multimedia からライセンスを受けています。

ホールド機能

ボタン操作を受け付けないようにします。 ホールド側にして 源が入ったり、演奏が中断するなどの誤操作防止になります。 本体をホールドにしてもリモコン操作はできます。 ホールド側にしておくと勝手に電

CD-R/CD-RW の再生

CD-DA または MP3 フォーマットで記録された CD-R と CD-RW 再生に対応していま す。CD-DAフォーマットの場合は、音楽用ディスクを使用し、録音終了時にファイナライズ が必要です。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生できるよう処理すること。

リジューム機能

前回停止したところから演奏します。ディスクの交換をすると解除されます。

オートパワーオフ機能

停止状態が10分間続くと自動的に電源が切れます

光る液晶付きリモコン

リモコンのボタンを押すと、表示バネルが約5秒間明るくなり、暗い所で見るのに便利です。ただし、ホールド状態のときは点灯しません。

付属品 買い替えはかっこ内の品番で、お買い上げの販売店にご注文ください。

リモコン (N2QCBD000037) ステレオインサイドホン (LOBAB0000176) 外付け乾電池ケース (RFA1821-H) ニッケル水素充電式電池 : 2個 (ケース:RFC0062-X) キャリングケース (RFC0071A-C)

SL-J905 専用

ACアダプター(RFEA427J-M)

SL-J910 専用

サウンド・チャ - ジャー(スピーカー/パッテリーチャ - ジャー) (L0EAAB000015) AC アダプター (DE-922A)

電源コード (VJA0536T)

充電式電池の買い替えは、必ず専用の別売り品を! ニッケル水素充電式電池: HHF-AZ01S/1B

SL-J905 専用の付属品を SL-J910 には使用できません。

例) SL-J905 スピーカー接続時

SL-J910 専用の付属品を SL-J905 には使用できません。

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 © Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003

RQT7220-1S F0803KN2093

故障かな!?

演奏しない

1 曲目から順番に

修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をし ても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

I-XI-I-10 G	
演奏できない	ホールド状態になっていませんか。(⇔ 上記)電池が消耗していませんか?(⇔ 4 ページ)(充電しても再生時間が極端に短い場合は、充電式電池の寿命です。充電回数は約300回。)ディスクは正しく固定されていますか。ディスクに汚れや傷がついていませんか。(特に MP3 ディスクでは曲をとばす場合があります。)露がついていませんか。(約1時間待ってから使用する。)レンズが汚れていませんか。レンズクリーナーキット(推奨品:SZZP1038C)でお手入れしてください。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。指紋などがついた場合は、綿棒で軽くふいてください。 MP3 ディスク読み込み時に強い振動を与えませんでしたか。(曲を読み込まない場合があります。)セッション間にデータが入っていない部分があるマルチセッションディスクは、演奏できない場合があります。 MP3 では JPEG など大きなデータが入っていると、無音になったり、再生できない場合があります。 CD-ROM フォーマットのデータと通常のオーディオデータ(CD-DA)が入っている CD を演奏すると、無音になったり、演奏できない場合があります。
音が聞こえない 音が聞こえにくい 雑音がする 音がとぎれる	インサイドホンやリモコンのプラグが奥まで入っていますか。 プラグが汚れていませんか。 携帯電話を近づけていませんか。 MP3 ディスクの記録状態が悪いと音がとぎれたり、雑音が する場合があります。 連続的に激しい振動を受けると、演奏時間表示が消え、音がとぎれます。 スピーカーで聞いているときは、インサイドホンから音が聞こえません。 [SL-J905] インサイドホンで聞いているときに、スピーカーを接 続すると、雑音防止のため電源が切れます。
スピーカーから音 が聞こえない	SL-J905 [SPEAKER, OFFI ON]を[ON]にする。(↓ 4ページ) SL-J910 AC アダプターを使っていますか。(充電式電池を入れただけでは演奏できません。)
リジューム機能が 働かない	ディスクの交換をすると解除されます。 ランダムプレイ中は働きません。

使用状態により正しく働かないこともあります

ランダムになっていませんか。(⇔5ページ) リジューム機能(⇨上記)が働いていませんか。

デジタルリマスターが働かない MP3 ディスクの記録状態により、効果が出ない場合があります。

サーチができない MP3 ディスクではサーチできません。 AB区間の指定ができない ディスク終端では指定できない場合があります。 テシタルリマスターが燠ク6な「 停止中に曲番を選んだ時は、切換わりません。

アルバムスキップ できない	演奏中は、1 つめのアルバムと最終のアルバムをはさんでのア ルバムスキップはできません。
リモコンの「ピッ」と いう音が聞こえない	確認音を「切」にしていませんか。(⇔ 5 ページ) スピーカーで聞いているときは、音はでません。
リモコンが正しく 働かない	付属のリモコン以外は誤動作の原因になります。
充電できない	指定の充電式電池を使っていますか。 充電式電池1つで充電しようとしていませんか。 電源「切」になっていますか。
充電中、AC アダ プターが熱い	多少熱くなりますが、異常ではありません。
フル充電の時間が過ぎ ても、充電が終わらない	充電状態によって、最大 6 時間かかる場合があります。
充電しても演奏時 間が短い	初めての充電や長期間未使用後の充電では短いことがあります。何回か充電すると戻ります。 充電後もACアダプターを本体に接続した状態で放置しませんでしたか。電池が消耗します。
電池残量表示が 表示されない	AC アダプターが接続されていると、表示されません。 充電式電池と乾電池を併用した場合や、使用環境により正 しく表示されないこともあります。
本体が動かない	電源類をいったんすべて取り外してみてください。

こんな表示が出たら

HOLD	ホールド状態です。(➪ 上記)
NODISC	ディスクが入っていないか、正しく固定されていません。 本機で対応していない形式で記録されたディスクが入って います。
OPEN	ふたが開いています。
CHARGE	充電中です。表示が消えたら、充電完了です。
F	予約曲が20曲を超えています。
>	MP3 ディスクを読み込み中です。
	操作無効です。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損 お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明して います。(下記は絵表示の一例です。) 害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険 が切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷など を負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損 害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

危険

充電式電池は本機を使って充電する



本機以外で充電すると、電池の液もれや、発熱、破 裂の原因になります。

充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災 の原因になります。

点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

AC アダプターや電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の 原因になります。

傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ACアダプターや電源コードのプラグやコードを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、東ねたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。 抜くときは、ACアダプター本体、電源プラグを持ちまっすぐ抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災 の原因になります。

異常があったときは電源プラグを抜く



機器内部に金属や水、異物が入ったとき 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 販売店にご相談ください。 ぬれた手で、ACアダプター、電源プラグの抜き差しはしない 感電の原因になります。



ぬれ手禁止

乗り物を運転中は、インサイドホンで使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。 歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせたり、違う種類の電池をい っしょに使わない



電池の液もれや、発熱、 破裂の原因になります ネックレスなどの金属物といっしょに携帯、保管す る場合は、必ず付属のケースに入れてください。 電池には安全のためにビニールのチューブをかぶせています。これをはがすとショートの

原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。 AC アダプターや電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプター、電源コードを抜き、乾いた布でふいてください。 長期間使用しないときは、ACアダプター、電源プラグを抜いてください。

雷が鳴ったら、機器や電源プラグに触れない



感電の恐れがあります。



接触禁止

、注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になる

ことがあります。 夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるとこ ろ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

乾電池は誤った使い方をしない



⊕と⊝は逆に入れない

新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない

加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりし ネックレスなどの金属物といっしょにしない 火の中へ入れたりしない (乾電池入りの乾電池ケースも同様です) 被覆のはがれた電池は使わない

長期間使用しないときは、取り出しておいてください。 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の 原因になります。

一 万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけない



スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがありま

付属の AC アダプターを使う



指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の 原因になります。

インサイドホン使用時は音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞く と、聴力に悪い影響を与えることがあります。

イン<u>サ</u>イドホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になる ことがあります。

ひび割れ、変形、修復したディスクやハート型等の特殊形状の ディスクは使わない



本機の内部で割れて飛び散ると、けがの原因になる ことがあります。

保証<mark>とアフターサービスについて</mark>(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ! 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間 : お買い上げ日から本体 1 年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、ポータブル CD プレーヤーの補修用性能部品を、製造打 ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ポータブルCDプレーヤーお買い上げ日 故障の状況│できるだけ具体的に

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

修理を依頼されるとき

保証期間を過ぎているときは

せていただきます。

修理料金の仕組み

品名

品番

保証期間中は

修理に関するご相談 ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

1ページの「故障かな!?」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずAC

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきま

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ

すので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完

了時の点検などの作業にかかる費用です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

アダプター、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おか けください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187 FAX 9/7/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

抽

ナショナル / パナソニック 修 理 相

札幌 旭川	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 (011)894-1251 旭川市2条通21丁目 左1号 (0166)31-6151	帯広	帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸 センター内) ☎ (0138)48-6631
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3 ☎(019)639-5120	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301
		首	都 圏 地 区		
栃木 群馬 茨城	宇都宮市御幸町 194-20 で (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 で (027)352-1109 つくば市花畑2丁目 8-1 で (0298)64-8756	· 与玉 千葉 東京	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨神奈川新潟	甲府市宝1丁目 4-13 2 (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16 2 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14 2 (025)286-0171
		中	部 地 区		
石川	石川県石川郡 野々市町稲荷 3丁目80 25 (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	岡崎岐阜	岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町
富山福井	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705 福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	静岡市西島765 (054)287-9000 名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 (052)819-0225	高山	高屋太子2丁目30 (258)323-6010 高山市花岡町3丁目82 (2577)33-0613 久居市森町字北谷 1920-3 (259)255-1380

		妅	武	ᄺ	<u>×</u>		
滋賀京都	守山市勝部6丁目 2-1 公 (077)582-5021 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 公 (075)672-9636	大阪奈良	1丁目1- 25(06)6 大和郡山 800番 [‡]	6359-62 市筒井町	225	和歌山 兵庫	和歌山市中島499-1 (2073)475-2984 神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 (2078)272-6645
		中	EE	地	X		
			122	1 6			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		橋町416 3)21-31		広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子	米子市米原4丁目	浜田	浜田市下				
	2-33 1 (0859)34-2129			5)22-66	- 1	山口	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23
松江	松江市平成町	岡山		^了 窪郡早島	聞		T (083)986-4050
	182番地14		矢尾80	7 3)292-11	60		L (000)000 .000
	25 (0852)23-1128		2 (000	0292-11	62		
		Д	玉	地	\overline{x}		
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市區	豊町中島		愛媛	松山市土居田町 750-2
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108		25 (088)866-31	42		1 (089)971-2144
徳島			23 (088)866-31	42		B (089)971-2144
徳島	鯛浜字かや108	<u></u>					B (089)971-2144
徳島	鯛浜字かや108	九	外	地	42 X		& (089)971-2144
徳島福岡	鯛浜字かや108	九大分	州 大分市 ^莉 8-35		×	天草	本渡市港町18-11 雷 (0969)22-3125
	鯛浜字かや108 (1088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48		州 大分市 ^莉 8-35	地 原4丁目)556-38	×	天草鹿児島	本渡市港町18-11
福岡	嗣浜字かや108 ☎ (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 ハ戸字上深町3044	大分	外 大分市和 8-35 公 (097 宮崎市本 字草葉2	地 原4丁目)556-38 郷北方 099-2	⊠		本渡市港町18-11 亞 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎
福岡	調浜字がや108	大分	外 大分市和 8-35 公 (097 宮崎市本 字草葉2	地 原4丁目)556-38 郷北方	⊠	鹿児島	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
福岡	嗣浜字かや108 ☎ (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 ハ戸字上深町3044	大分	外 大分市表 8-35 (097 宮崎葉2 (098 熊本市健	地 原4丁目)556-38 郷北方 099-2	315 213 2-3		本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
福岡	嗣浜字かや108 ☎ (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	大分 宮崎 熊本	外 大分市和 8-35 公(097 宮崎草字(098 野本(096 (096	地 原。4丁目 分556-38 等地方 099-2 5)63-12 軍本町12 367-60	\$15 213 2-3 067	鹿児島	本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 (1099)250-5657 名瀬市長浜町10-1
福岡	嗣浜字かや108 ☎ (088)698-1125 春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151 長崎市東町1949-1	大分宮崎	外 大分市表 8-35 (097 宮崎葉2 (098 熊本市健	地 原4丁目)556-38 郷北方 099-2 5)63-12 軍本町12	315 213 2-3	鹿児島	本渡市港町18-11 (10969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 (1099)250-5657 名瀬市長浜町10-1

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

日

月

CDについて

D について 右図のマークが入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用くだ さい。規格外ディスクを使用すると、正しく再生できない場合があります。

ハート型など特殊形状のCD は演奏できない場合 があります。また演奏できる場合でも継続してご

使用になると、本体の故障の原因となります。

傷つき防止用のプロテクターなどの当社指定外の市販品や、シールやラベルが はがれたり、のりがはみ出している CD は使わないでください。本体の故障の 原因になります。

充電式電池使用後は、貴重な資源を守るためにリ サイクルへ!

使用済み電池の届け先:


お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器 の販売店・サービスセンター・販売会社へ

もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。 ニッケル水素電池使用 (ホームページ: http://www.baj.or.jp)



各部のなまえ / 接続

接続前に本機と接続機器の電源を切り、接続機器の説明書もよくお読みください。 他機器との接続時、音量は本機を10 ~ 15 にし、接続機器側で調整してください。リモコンの音が気になるときは消してください。(Φ 5 ページ) 品番は 2003 年 8 月現在のものです。変更されることがあります。



電源の準備


演奏時間 ⇨6 ページ「主な仕様」



電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。 長期間使用しないときは、節電のために AC アダブタ - [SL-J905] /電源コード SL-J910 を、コンセントから抜いておくことをおすすめします。本体を接続していない状態でも電力を消費しています。 [SL-J905]: 約0.1 W以下/ SL-J910 : 約0.2 W以下/約0.4 W以下(サウンド・チャ - ジャー接続時) 電池ふたがはずれたら、ふたが浮かないようにしっかりはめ込んでください。ディスクに、傷がつくおそれがあります。



乾電池 (別売り:単3形アルカリ)




充電式電池と乾電池を併用すると長時間演奏できます。 (新品の乾電池を使用することをおすすめします。)

電池残量表示 電源「入」状態で




演奏前に一時的に表示が減ったり、点滅していることがありますが、演奏を始めると正しく表示します。

スピーカーの接続




SL-J910 本体に充電式電池を入れておくと、電源「切」状態で充電することができます。



[SL-J910] スピーカーのボタンは本体と同じ機能ですが、イラストは本体のボタンを 使用しています。







リモコン 本体/ SL-J910 スピーカー **►/II** 操作できません 押す

もう一度押すと演奏再開

早送り・早戻し(サーチ)

本体/ SL-J910 スピーカー リモコン

演奏中に 倒し続ける

演奏中に 押し続ける

戻る 誰お

MP3 ではできません。 プログラム、1 曲リピート、ランダムプレイ、AB 区間リピート(⇨ 下記) 中は、演奏中の曲の中だけでサーチします。

とび越し(スキップ)

リモコン 本体/ SL-J910 スピーカー ポンと押す ポンと倒す 進む 戻る 戻る

演奏中に前曲に戻るには[◄◄]を2回続けて操作する。 ランダム中(☆ 下記)は、演奏し終わった曲へのスキップはできません。

停止/電源「切」



もっと使いこなそう

SL-J910 スピーカーのボタンは本体と同じ機能ですが、イラストは本体のボタンを 使用しています。

予約順に聞く(プログラムプレイ)

停止中に[▶/■]ボタンを[|◄◄] または[▶▶|]側に倒し曲番を選ぶ MP3 では曲番を選ぶ前にアルバムを 選べます。(アルバムスキップ □ 6ページ)



- 押して予約する
- と ② の操作を繰り返す (最大20曲)


音楽の種類により効果が異なります。

押して演奏開始



- ■予約の確認は
- 演奏中に
- [●MEMO/ DISP]を押す
- ■予約の取消しは
- [▶/■]を押す

音質を変える



繰り返して聞く(リピートプレイ)/順不同に聞く(ランダムプレイ)

[MODE]を押すたびに

本体/ SL-J910 スピーカ

演奏中 または 一時停止中

 \rightarrow RND \rightarrow \bigcirc RND →A **Č**) B (→ _{表示なし}

指定区間(AB区間)(解除) 順不同に 順不同に 1 # 全曲 繰り返し 繰り返し 繰り返し演奏 繰り返し(☆ 下記) 演奏

AB区間の指定 リモコンの[•MEMO/ ➡ DISP]を

開始点(A)で押し、終了点(B)でもう一度押す

A Ĉ) B

停止、スキップ(⇨ 上記)で解除されます。 B 点を指定する前にディスクの終端にくると終端を B 点として繰り返します。その場合、[•MEMO/ ➡ DISP]で B 点を指定しなおすこともできます。

MP3 では"RND"、"A 🖎 B"に設定できません。

耐振機能 (ÁNŤI-ŜKÍP ŚYŚTEM)

振動を受けたとき、音の途切れを最小限に抑えます。

-般のCD(CD-DA)演奏時は、耐振秒数を切り換え、よりよい音質で聞くことができます。

停止中に[•MEMO/ ➡ DISP]を押し続けるたびに

POS 1 POS 2 ←

高音質モード/耐振約10秒 耐振強化モード/ 耐振約 45 秒 MP3 では耐振秒数の切換はできません。最大 100 秒 (128 kbps 記録時) SL-J910 スピーカー接続時は切換できません。

その他のリモコン機能

操作確認音の入・切

[EQ]を押し続けるたびに **BP ON** (入) ← → BP OFF (切) るよせた。(PSL-J905)換で スピーカー「OFF」時は切換できます。)

表示パネルのコントラスト調整

- 1.本体側をホールドにする
- 2.**停止中に本体の[▶/III]を押しながら、[+](こく)または[-](うすく)を押す。** 点灯しない部分が目立ったり、文字がうすくて見えにくい場合に調整してください。


MP3 を使いこなそう

好みのアルバムから聞く(アルバムスキップ)



選んだアルバムの曲のみ演奏(アルバムモード)

プログラムプレイ中は、アルバムモードに設定できません。



表示内容を切り換える

再生中に[•MEMO/ ■ DISP]を押し続けるたびに



30文字まではスクロール表示しますが、それ以上は" "となります。 半角カタカナ、半角英数を表示しますが、漢字など本機で対応していな "となります。

ID3 タグのアーティスト名の前に"Id3 "、曲名の前に"Id3 "と表示します。 名前が入っていない場合は"ールー"と表示します。

主な仕様 この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

、EQ機能解除、ホールド状態、耐振機能 POS1(CD-DA),推奨ビットレ ート(MP3:128 kbps),デジタル リ.マスター機能解除 (MP3)、水平安定状態で使用したとき1

1 (17.0001110. (-	с д з.т.	X (C) (NO. 1) (X	30.000	
使用電池(フル充電時)	MP3ディ	ィスク	CD-DA ディスク		
	インサイドホン使用時	スピーカー使用時	インサイドホン使用時	スピーカー使用時	
		SL-J905		SL-J905	
アルカリ乾電池	約80時間	約 1 4 時間	約40時間	約10時間	
付属ニッケル水素充電式電池	約35時間	約7時間	約20時間	約5時間	
別売ニッケル水素充電式電池	約50時間	約9時間	約28時間	約7時間	
付属ニッケル水素充電式電池	約115時間	約21時間	約60時間	約 15 時間	
+ アルカリ乾電池					
別売ニッケル水素充電式電池	約130時間	約23時間	約68時間	約 17 時間	
+ アルカリ乾電池					
演奏は明はは四々かに と マにくわ	7 IB A 12 T				

演奏時間は使用条件によって短くなる場合があります。 CD-RW 再生時は演奏時間が短くなります。

ニッケル水素充電式電池(HHF-AZ09SM):約 3 ~ 4 時間 別売ニッケル水素充電式電池 (HHF-AZ01S/1B):約5~6時間

・ャンネル数: 2 チャンネル(ステレオ) 周波数特性

20 Hz ~ 20 kHz (+ 0 dB ~ - 7 dB) DA コンバーター: 1 ビット MASH ヘッドホン出力レベル

最大 6 mW + 6 mW/16 負荷(可変)(JEITA) スピーカー出力レベル:

SL-J905

実用最大出力 (JEITA) 最大 190 mW + 190 mW

実用最大出力 (JEITA) 最大 1.5 W + 1.5 W サンプリング周波数: 44.1 kHz

光源:半導体レーザー

対応ビットレート: 32 kbps~320 kbps(推奨128 kbps) 対応サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz

アルバム数 + 曲数: 999以下 アルバム階層: 100以下

AC アダプターの待機時消費電力: SL-J905 0.1 W以下 SL-J910 0.2 W以下/0.4 W以下(サウンド・チャ・ジャー接続時)

波長: 780 nm

本体: SL-J905 約218 g (付属充電式電池含む)

SL-J910 約 443 g

3.5 W (サウンド・チャ・ジャー接続時)

126 x 14.9 x 126.5 mm (JEITA) SL-J905 126 x 14.8 x 25.6 mm (JEITA)

SL-J910 280 x 153.7 x 66 mm (JEITA)

約 172 g (電池含まず) SL-J910 約 231 g (付属充電式電池含む) 約 185 g (電池含まず) SL-J905 約27 g

本体電源: DC IN 端子、DC 4.5 V

インサイドホン使用時 (CD-DA/MP3) : 0.8 W/0.8 W スピーカー使用時 (CD-DA/MP3) : 6.7 W/6.8 W

<u>ーカー</u>使用時 (CD-DA/MP3) : 2.3 W/2.3 W

50/60 Hz

AC アダプター電源: AC100 V、50/6 消費電力(付属 AC アダプター使用):

SL-J910 3.4 W (本体のみ)/

最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

充電時の消費電力: SL-J905 3.4 W

哲量

使用温度範囲: 0 ~ 40 充電温度範囲: 5

より自然な音質で聞く(デジタル リ.マスター)

圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音声に近づけます。 停止中に[•MEMO/ ■ DISP]を押し続けるたびに

> RM ON **RM OFF** 音質優先 電池寿命優先

MP3 について

元の音質をあまり損なうことなく圧縮されたMP3形式で、記録されたディスクを再生できます。 パソコン等で MP3 ファイルを作るときは

使用できるフォーマット:IS09660 level 1 及び level 2(拡張フォーマッ トを除く)のCD-ROMフォーマット




本機での MP3 の制限

ID3 タグ(バージョン 1.0 と 1.1)のアーティスト名と曲名のみ表示します。 マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いと、再生開始までに 時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめします。 パケットライト方式で記録されたファイルは再生できません。

CD-ROM フォーマットの CD の中に、MP3 と MP3 以外のファイルが入って いる場合、MP3のみ再生します。

ファイルの作りかたによっては、ファイル名の番号順に再生できない場合や、 再生そのものができない場合があります。

English control guide < 英語の簡易操作説明 >



- This function prevents the unit from operating even if a button is pressed in error.
- B Main unit: Press

Remote control: Move [▶/■] toward [+] or [-].

S-XBS: S-XBS+: More powerful version of S-XBS

TRAIN: Reduces sound leaks and listening fatigue LIVE: Concert hall-like sound

• Listening through the speaker: SL-J905 EQ OFF, LIVE only

SL-J910 EQ OFF, S-XBS, LIVE only Illumination off/ on (SL-J910 Speaker only)

Press and hold during play or stopped. ■Repeat play/ Random play:

Each time the button is pressed

1 : 1 track repeat

: All track repeat

RND (CD-DA): Random

RND: Random repeat A B (CD-DA): (During play or while paused)

Specified A B segment repeats No display: cancel

■Setting the AB segment
Press [•MEMO/ ■ DISP] on the remote control

at the desired starting point (A) and press again at the desired ending point (B).

■ Play the track in the selected album (MP3): Press and hold until "A" appears. (Album mode)

■ Skip:
Main unit/ SL-J910 Speaker: Press.

Remote control: Move [▶/■] toward [|◄◄] ■Search (CD-DA):

Main unit/ SL-J910 Speaker: Press and hold during play. Remote control: Move [▶/■] toward [I◄] or [▶▶] and hold during play.

■Album skip (MP3): Main unit/ SL-J910 Speaker: Press and hold. Remote control: Move [▶/■] toward [I◄◀]

● ■Program play: (Program up to 20 tracks on the disc in any order you choose.)
After selecting the desired track number by moving [▶/■] toward [|◀◀] or [▶▶|] while stopped, press once [•MEMO/ ■ DISP] to set.

Check what has been programmed: Press during play.

Changing the display (MP3):

Press and hold during play until the display changes.

Listening to more natural sound (MP3):
While stopped, each time you press and hold the button
RM ON
RM OFF Sound enhanced Battery life conservation

RQT7220